取扱説明書

ウルトラマンダイナ（フラッシュタイプ）

ULTRA-ACTの情報は公式ホームページで
魂ネイション http://www.tamashii.jp/

ウルトラマンダイナ

© 円谷プロ

⚠ 注 意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 関節部分を曲げたり、回転させたりする時に無理に動かすと、彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。

セット内容

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

- 取扱説明書（本書）…… 1枚
- ウルトラマンダイナ（フラッシュタイプ）本体 …… 1体
- 交換用手首 …… 4個
- カラータイマー（赤Ver.） …… 1個
- 交換用頭部（集光Ver.） …… 1個
- ディスプレイ用ジョイントパーツ …… 1個
- 交換用プロテクター …… 1個
- ソルジェント光線再現パーツ …… 1個
- ウルトラフォーク再現パーツ …… 1個
- サムズアップ再現手首 …… 1個

手首一覧



頭部の交換



画像のように頭部を交換することができます。

※交換用頭部（集光Ver.）は、後頭部から光を当てると眼が光って見えます。

手首の交換

交換用手首はいずれか選んで取り付けてください。



ソルジェント光線再現パーツ
ウルトラフォーク再現パーツ

画像のように右腕に各再現パーツを取り付けることができます。



ディスプレイ

本体背面のカバーを取り外します。



ディスプレイ用ジョイントパーツを取り付けることができます。

※凹部に「魂STAGE ACT.4（別売り）」の支柱を取り付けることができます。

①腕部の交差を再現する時は画像のようにプロテクターを交換します。
②画像のようにカラータイマーを交換することができます。